

MERAKI

MARCHE À SUIVRE

DÉCOUPE MURALE

Vous êtes de type visuel? Rendez-vous sur notre site
pour visionner notre tutoriel d'installation



OUTILS

Ciseau
Niveau (au besoin)
Crayon de plomb
Raclette de caoutchouc
Papier collant de type masquage
Escabeau (au besoin)



PRÉPARATION

SURFACE

Pour optimiser la durée de vie de votre adhésif mural et s'assurer qu'il restera bien en place suite à son installation, voici quelques principes à respecter.

1. La surface doit être lisse, sèche et propre.
2. Si le mur a récemment été peint, il doit avoir séché durant une période de 12 à 14 jours.
3. Ne pas installer sur un mur recouvert uniquement d'un apprêt (*primer*) ou sur des surfaces de plâtre non sablées et/ou non peintes.
4. Ne pas installer sur des surfaces qui risquent de varier avec le temps (ex.: bois naturel). Ne pas installer sur un revêtement mural ou une tapisserie déjà en place.
5. Votre surface doit avoir été nettoyée avec un linge sec et être exempte de toute poussière ou impureté.
6. Évitez d'utiliser des produits nettoyants sur la surface à couvrir, car ceux-ci pourraient nuire à l'adhérence de l'adhésif mural.
7. La surface doit être complètement lisse, car si le mur présente des défauts, la murale épousera les volumes de ceux-ci.
8. Pour les murs de gypse, toutes les imperfections doivent être réparées ou remplies avant d'y apposer le revêtement. Si vous utilisez du plâtre de rapiéçage, il doit avoir séché durant la période recommandée correspondant au type de plâtre utilisé. Les zones réparées doivent être convenablement sablées pour laisser une surface lisse, sèche et non poreuse.
9. Avant l'installation, retirez de votre mur les plaques électriques, thermostats, prises téléphoniques et autres éléments susceptibles de nuire à la pose.
10. Assurez-vous d'avoir en main la quantité de panneaux nécessaires pour couvrir la surface désirée, avant de débiter.

Avant l'installation, votre adhésif mural doit avoir été placé dans un lieu tempéré (16 °C et +) durant 48 h.



CONDITIONS

1. Les adhésifs doivent avoir été tempérés pendant 48 heures avant leur installation, et ce, à l'extérieur de leur emballage et dans un espace où la température est supérieure à 16 °C.
2. Afin de maximiser l'adhérence, la température de la pièce doit demeurer supérieure à 16 °C au cours des deux semaines suivant l'installation.
3. L'installation ne peut pas se faire dans un contexte d'humidité ou de froid. Par contre, une fois installés, les adhésifs muraux résistent à une humidité raisonnable (ex.: mur de salle de bain qui ne reçoit aucune éclaboussure et qui n'est pas exposé directement à une humidité excessive).

INSTALLATION



Moyennes et grosses découpes

- Placez vos pièces sur le sol (tout propre) question de prévisualiser la composition que vous désirez créer au mur.
- Prenez chacune des découpes et placez-la au mur avec 2 ou 3 petits bouts de papier collant de type masquage.
- Une fois toutes les pièces placées, prenez du recul et validez votre composition. Au besoin, remplacez certaines pièces.
- Placez un long bout de papier collant verticalement, au centre de la première découpe à coller.
- Enlevez les morceaux de papier collant (ayant servis à la prédisposition) situés sur le côté gauche de la découpe, puis retirez 10 à 12 po de la bande de papier ciré sous cette partie.
- Collez cette section à l'aide de la raclette de caoutchouc en faisant de lents mouvements de haut en bas. Raclez doucement pour évacuer toutes les bulles vers les extrémités.
- Enlevez tous les papiers collants.
- Retirez quelques pouces supplémentaires de papier ciré derrière la découpe, afin de dégager une nouvelle partie à coller.
- Répétez le même mouvement, de haut en bas, tout en prenant votre temps.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que votre pièce soit entièrement collée. Si vous devez réaligner une découpe, le matériel est amovible lors de la pose et permet d'être décollé puis recollé sur de petites surfaces.

Petites découpes

- Analysez la surface à couvrir afin de vous assurer d'avoir assez de découpes pour créer l'effet escompté.
- Au besoin, marquez le mur à l'aide d'un crayon de plomb. Les découpes sont opaques et masqueront le plomb lors de la pose.
- Retirez le papier ciré à l'arrière de la découpe et collez-la au mur en évitant que des bulles restent prises derrière l'adhésif.

Marquez vos repères à l'aide d'un crayon de plomb afin d'éviter de tacher votre adhésif mural.



L'adhésif mural MERAKI, l'un des plus épais disponibles sur le marché, s'installe plus facilement que la plupart des adhésifs de vinyle. Amovible lors de l'installation, il vous pardonnera même vos (possibles) petites erreurs. Cela dit, pour un résultat optimal, nous vous recommandons de lire avec attention (deux fois plutôt qu'une) les consignes de préparation et d'installation avant de procéder à la pose. Comme certains éléments ne sont pas couverts par notre garantie (disponible sur la boutique en ligne), nous voulons nous assurer de vous accompagner le mieux possible et avec les meilleurs conseils. Au besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Dès la tête sortie de notre atelier, nous serons là pour vous aider!



MERCI

(On vous l'a dit, aujourd'hui?)

Un merci plein de couleurs, en majuscules, livré de notre atelier à votre foyer. Avec votre nouveau décor entre les mains, vous nous permettez d'occuper les nôtres à faire ce qu'on aime le plus : créer, rêver, réinventer.

Meraki : faire avec passion, amour et créativité. Le plus près possible de votre maison et de nos valeurs. 100 % d'ici. De nous, à vous.

NOUS CONTACTER

- ✉ info@pigmentdesign.ca
- 🌐 www.meraki.pigmentdesign.ca
- 👍 facebook.com/MerakiparPigmentDesign
- 📷 [@meraki_par_pigment_design](https://instagram.com/meraki_par_pigment_design)