



# MARCHE À SUIVRE

## REVÊTEMENTS MURAUX

Vous êtes de type visuel? Rendez-vous sur notre site pour visionner notre tutoriel d'installation.



# OUTILS

Couteau à lame rétractable  
Galon à mesurer  
Niveau  
Crayon de plomb  
Raclette de caoutchouc  
Escabeau (au besoin)  
Un.e ami.e pour vous aider (excellent prétexte pour ensuite partager un café!)



# PRÉPARATION

## SURFACE

Pour optimiser la durée de vie de votre adhésif mural et s'assurer qu'il restera bien en place suite à son installation, voici quelques principes à respecter.

1. La surface doit être lisse, sèche et propre.
2. Si le mur a récemment été peint, il doit avoir séché durant une période de 12 à 14 jours.
3. Ne pas installer sur un mur recouvert uniquement d'un apprêt (*primer*) ou sur des surfaces de plâtre non sablées et/ou non peintes.
4. Ne pas installer sur des surfaces qui risquent de varier avec le temps (ex.: bois naturel). Ne pas installer sur un revêtement mural ou une tapisserie déjà en place.
5. Votre surface doit avoir été nettoyée avec un linge sec et être exempte de toute poussière ou impureté.
6. Évitez d'utiliser des produits nettoyants sur la surface à couvrir, car ceux-ci pourraient nuire à l'adhérence de l'adhésif mural.
7. La surface doit être complètement lisse, car si le mur présente des défauts, la murale épousera les volumes de ceux-ci.
8. Pour les murs de gypse, toutes les imperfections doivent être réparées ou remplies avant d'y apposer le revêtement. Si vous utilisez du plâtre de rapiéçage, il doit avoir séché durant la période recommandée correspondant au type de plâtre utilisé. Les zones réparées doivent être convenablement sablées pour laisser une surface lisse, sèche et non poreuse.
9. Avant l'installation, retirez de votre mur les plaques électriques, thermostats, prises téléphoniques et autres éléments susceptibles de nuire à la pose.
10. Assurez-vous d'avoir en main la quantité de panneaux nécessaires pour couvrir la surface désirée, avant de débiter.

Avant l'installation, votre adhésif mural doit avoir été placé dans un lieu tempéré (16 °C et +) durant 48 h.



## CONDITIONS

1. Les adhésifs doivent avoir été tempérés pendant 48 heures avant leur installation, et ce, à l'extérieur de leur emballage et dans un espace où la température est supérieure à 16 °C.
2. Afin de maximiser l'adhérence, la température de la pièce doit demeurer supérieure à 16 °C au cours des deux semaines suivant l'installation.
3. L'installation ne peut pas se faire dans un contexte d'humidité ou de froid. Par contre, une fois installés, les adhésifs muraux résistent à une humidité raisonnable (ex.: mur de salle de bain qui ne reçoit aucune éclaboussure et qui n'est pas exposé directement à une humidité excessive).

# INSTALLATION



- Déroulez un premier panneau (n'importe lequel puisqu'ils sont identiques) sur le plancher (tout propre), l'image vers le sol.
- À partir du haut, décollez les 12 premiers pouces de papier ciré.
- Alignez le haut de votre panneau adhésif au haut de votre mur, en commençant par la gauche. Faites dépasser l'adhésif de 1 po au plafond, sur toute la largeur, au cas où le plafond ne soit pas parfaitement régulier.
- Assurez-vous que le côté latéral droit de votre panneau soit bien au niveau, de sorte à ce que les précédents le soient aussi.
- Collez le haut de la portion dégagée à l'aide de votre raclette de caoutchouc en effectuant de longs mouvements horizontaux du centre vers l'un et l'autre des côtés. Raclez doucement pour évacuer toutes les bulles vers les extrémités.
- Utilisez ensuite vos deux mains (ou avec l'aide d'une ami.e, chacun.e d'un côté du panneau) et retirez 24 po supplémentaires de papier ciré.
- Répétez les mêmes mouvements avec votre raclette, du centre vers les extrémités, jusqu'à ce que cette nouvelle section soit parfaitement collée au mur.
- Répétez ces étapes jusqu'au bas de votre mur en prenant votre temps. Si vous devez réajuster un alignement, le matériel, amovible lors de la pose, permet d'être décollé puis recollé sur de petites surfaces.
- Les panneaux de votre adhésif sont conçus pour se chevaucher sur une superficie de 1/2 po. Au besoin, et dans le but de faciliter leur alignement, indiquez de petits repères sur la bande collée au mur à l'aide d'un crayon de plomb.
- Prenez un nouveau panneau et, dans la partie du haut, repliez les 12 premiers pouces de la bande de papier ciré.
- À deux, ajustez ce second panneau le long des repères faits au crayon en vous assurant de l'enlèvement des motifs. Collez ensuite le haut du 2e panneau et répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que votre surface soit entièrement recouverte.
- Au final, s'il y a lieu, pressez à l'aide de votre raclette les coins où un excédent de vinyle doit être retiré (ex. au plafond, au sol ou sur le mur de droite).
- Coupez minutieusement les excédents à l'aide d'un couteau rétractable.
- Prenez un café. Vous l'avez mérité!

Marquez vos repères à l'aide d'un crayon de plomb afin d'éviter de tacher votre adhésif mural.



L'adhésif mural MERAKI, l'un des plus épais disponibles sur le marché, s'installe plus facilement que la plupart des adhésifs de vinyle. Amovible lors de l'installation, il vous pardonnera même vos (possibles) petites erreurs. Cela dit, pour un résultat optimal, nous vous recommandons de lire avec attention (deux fois plutôt qu'une) les consignes de préparation et d'installation avant de procéder à la pose. Comme certains éléments ne sont pas couverts par notre garantie (disponible sur la boutique en ligne), nous voulons nous assurer de vous accompagner le mieux possible et avec les meilleurs conseils. Au besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Dès la tête sortie de notre atelier, nous serons là pour vous aider!



## MERCI

(On vous l'a dit, aujourd'hui?)

Un merci plein de couleurs, en majuscules, livré de notre atelier à votre foyer. Avec votre nouveau décor entre les mains, vous nous permettez d'occuper les nôtres à faire ce qu'on aime le plus : créer, rêver, réinventer.

Meraki: faire avec passion, amour et créativité. Le plus près possible de votre maison et de nos valeurs. 100 % d'ici. De nous, à vous.

## NOUS CONTACTER

- ✉ [info@pigmentdesign.ca](mailto:info@pigmentdesign.ca)
- 🌐 [www.meraki.pigmentdesign.ca](http://www.meraki.pigmentdesign.ca)
- 👍 [facebook.com/MerakiparPigmentDesign](https://facebook.com/MerakiparPigmentDesign)
- 📷 [@meraki\\_par\\_pigment\\_design](https://instagram.com/meraki_par_pigment_design)